

Használati utasítás

Megnevezés: ultraflex habzsák

Kapcsolódó kódszámok: 15001-15071

Felhasználás: az ultraflex habzsákok cukrászati, pékipari és éttermi termékek készítésekor használatos eszközök (a standard típusnál egy rugalmasabb minőség). Puhább, krémesebb habok, krémek, adagolására, kinyomására szolgálnak. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A habzsákok használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: poliészter

A habzsák: hűtőbe munka közben behelyezhető. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, kiégetett sérülések a habzsák felületén a habzsák minőségének romlását eredményezhetik, ezekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Az ultraflex habzsák tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással, valamint mosogatógépbe is behelyezhető. Az ultraflex habzsák nem főzhető ki.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.