

Használati utasítás

Megnevezés: Elektromos spinner

Kapcsolódó kódszámok: DC-9276010

Felhasználás: Az elektromos tortaforogató: kompakt, praktikus és könnyű, amely leegyszerűsíti és segíti a munkát. A gép használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Az Decora elektromos tortaforogató tökéletes sütemények és egyes desszertek díszítésére, precíz dekorációk készítésére. Úgy tervezték, hogy leegyszerűsítse és megkönnyítse a dekorációs munkát, mivel lehetővé teszi, hogy mindkét keze szabadon maradjon. Kompakt és könnyű mechanikus testből áll, ovális alakú, körgyűrűvel, amelyen egy beosztásos skálával ellátott műanyag korong forog.

Praktikus és intuitív, egyszerűen használható: a mechanikus test elején található gombnak köszönhetően az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes forgásirány és a forgótányér sebessége 60 ford./perc maximális fordulatszámig választható (fordulat/perc). A gomb melletti gomb lehetővé teszi, hogy blokkolja a lemez forgását, készenléti állapotban hagyva, anélkül, hogy visszaállítaná a forgásirány- és sebességbeállításokat, hogy pontosan onnan induljon, ahol abbahagyta.

A gép: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a gép minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet nedves ruhával való áttöréssel.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.