

Használati utasítás

Megnevezés: Gitterrács

Kapcsolódó kódszámok: S-WCG449

Felhasználás: Torták/sütemények csokoládéval történő burkolásához nyújt segítséget. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A rács használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél

A rács: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a rács minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogatógépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.