

## Használati utasítás

Megnevezés: egyszer használatos habzsák csomagok, 100 db-os

Kapcsolódó kódszámok: 47320-370

Felhasználás: az egyszer habzsákok cukrászati, pékipari és éttermi termékek készítésekor használatos eszközök. Habok, krémek, tészták adagolására, kinyomására szolgálnak. Élelmiszerral közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A habzsák használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: műanyag

A habzsák: hűtőbe munka közben behelyezhető. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, kitégetett sérülések a habzsák felületén a habzsák minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással, de alapvetően a műanyag habzsák egyszer használatos.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.