

Használati utasítás

Megnevezés: Állítható tésztavágó

Kapcsolódó kódszámok: 68805-855, 18153-154

Felhasználás: Tészták egyforma darabokra osztásához. Élelmiszerral közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A tésztavágó használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél

A tésztavágó: Extra erős. 5, 6 vagy 7 görgős. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a tésztavágó minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.