

Használati utasítás

Megnevezés: Gitterrács

Kapcsolódó kódszámok: DC-0070050

Felhasználás: Torták/sütemények hűtéséhez, csokoládéval stb. történő áthúzásához nyújt segítséget. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A rács használatakor törekedjünk a rendeltetészerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél

A rács: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetészerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a rács minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.