

## Használati utasítás

Megnevezés: Bon-bon forma

Kapcsolódó kódszámok: MA-1920

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forma használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Műanyag/polikarbonát

A forma: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a forma minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. Sütőbe és mikrohullámú sütőbe tenni tilos! A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.